

:動作可 / ×:非対応 / -:動作確認中

製品型番	Standard	SDSDQ-1024-J*** (1GB)	SDSDQ-2048-J*** (2GB)	SDSDQ-4096-J*** (4GB)	SDSDQ-8192-J*** (8GB)	SDSDQ-001G-J*** (1GB)	SDSDQ-002G-J*** (2GB)	SDSDQ-004G-J*** (4GB)	SDSDQ-008G-J*** (8GB)	SDSDQ-016GS-J*** (16GB)
		Olympus								
デジタルカメラ										
μ-9000 *1										-
μ-7000 *1										-
μ-7010										
μ-7020 *1										-
μ 1060 *2										-
μ TOUGH-8000 *1										-
μ TOUGH-6000 *1										-
μ TOUGH-6010 *1										
μ 1050SW *2										-
μ 1030SW *2 *3										-
μ 1020 *2 *3										-
μ 850SW *2 *3										-
CAMEDIA SP-565UZ *2										-
CAMEDIA SP-590UZ *1										-
FE-45 *1										-
FE-46 *1										-
FE-3000 *1										-
FE-4000 *1										-
CAMEDIA FE-3010 *1										-
CAMEDIA FE-5010 *1										-
CAMEDIA FE-20 *2										-
CAMEDIA FE-370 *2										-
CAMEDIA FE-360 *2										-

*1:カメラに同梱されたmicroSD カードアタッチメント MASD-1 を使用した場合利用可能

*2:

- a)カメラに同梱されたmicroSD カードアタッチメント MASD-1 を使用した場合利用可能
- b) microSD / microSDHC カードを使用して撮影する場合、パノラマ撮影機能は使用できません。
パノラマ撮影機能を使用する場合は、オリンパス製の xD-ピクチャーカードをご使用ください。

*3: 4GBのカード、8GBカードはカメラのファームウェア ver 1.1 以上で使用可能です。
ファームウェア ver 1.0 でご使用になりますと、カード内のデータに異常をきたす場合があります。
詳しくはメーカーサイトをご参照ください。

(<http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/AccM/DI004055J.html#s-2>)

Victor										
デジタルビデオカメラ										
GZ-HD40 *1										×
GZ-HD30 *1										×
GZ-HD6 *1				×					×	×
GZ-HD5 *1				×					×	×
GZ-HD300										-
GZ-HD320										-
GZ-MG330 *1				×					×	×

*1: 動画撮影には、高速タイプのmicroSD/microSDHCカードを使用しない場合は、コマ落ちする可能性があります。

*2 動画撮影をする場合はClass4以上をお使い下さい、UXPモードで撮影にはClass6以上をおすすめします。

:動作可 / ×:非対応 / -:動作確認中

製品型番	Standard									
	SDSDQ-1024-J*** (1GB)	SDSDQ-2048-J*** (2GB)	SDSDQ-4096-J*** (4GB)	SDSDQ-8192-J*** (8GB)	SDSDQ-001G-J*** (1GB)	SDSDQ-002G-J*** (2GB)	SDSDQ-004G-J*** (4GB)	SDSDQ-008G-J*** (8GB)	SDSDQ-016GS-J*** (16GB)	
Victor										
デジタルビデオカメラ										
GZ-MG360	*1				×				×	×
GZ-MG530	*1				×				×	×
GZ-HD620	*2									×
GZ-MG730	*1				×				×	×
GZMG-740	*1				×				×	×
GZ-MG840	*1									×
GZ-MG880	*1									×
GZ-MG980										×

*1: 動画撮影には、高速タイプのmicroSD/microSDHCカードを使用しない場合は、コマ落ちする可能性があります。

*2 動画撮影をする場合はClass4以上をお使い下さい。UXPモードで撮影にははClass6以上をおすすめします。

CASIO										
デジタルカメラ										
EX-G1										