





:動作可/ x :非対応/- :動作確認中

| 製品型番                    | microSD(SDHC) |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                       |                        |                         |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|                         | スタンダード        | SDSDQ-1024-J*** (1GB) | SDSDQ-2048-J*** (2GB) | SDSDQ-002GS-J*** (2GB) | SDSDQ-4096-J*** (4GB) | SDSDQ-004GS-J*** (4GB) | SDSDQ-8192-J*** (8GB) | SDSDQ-008G-J*** (8GB) | SDSDQ-008GS-J*** (8GB) | SDSDQ-016GS-J*** (16GB) |
| 携帯電話                    |               |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                       |                        |                         |
| W55T                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W55SA (INFOBAR 2)       |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W56T                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W61CA                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W61H                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W61K                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W61P                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W61PT                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W61S                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W61SA                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W61SH                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W61T                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| G'zOne W62CA            |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| Wooケータイ W62H            |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W62K                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W62PT                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W62S                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W62SA                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W62SH                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W62T                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W62P                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W63K                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| フルチェンケータイ re            |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W63SA                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W63SH                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| Sportio                 |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W63H (Wooケータイ)          |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W63CA (Exilimケータイ)      |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W64K                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W64SA                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W64SH (AQUOSケータイ)       |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W64S                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W64T                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W65T                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| W65K                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| URBANO                  |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| K001(安心ジュニアケータイ) ***    |               |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                       |                        |                         |
| CA001                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| G9                      |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| Wooケータイ H001            |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| P001(Cyber-shotケータイ)    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| S001(Cyber-shotケータイ)    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| SH001                   |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| NS01(ベルトのついたケータイ)       |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| NS02(ケースのようなケータイ)       |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| T001                    |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| Walkman Phone, Premier3 |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |
| bibilio **              |               |                       |                       | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                       |



:動作可/ x :非対応/- :動作確認中

| 製品型番                           | microSD(SDHC) |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                                | スタンダード        | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| G'zOne CA002                   |               |     |     | -   | -   | -   | -   | -    |
| K002 ***                       |               |     |     |     |     |     |     |      |
| 簡単ケータイ K003 ***                |               |     |     |     |     |     |     |      |
| Mobile Hi-Vision CAM Wooo **** |               |     |     |     |     |     |     | -    |
| misora ***                     |               |     |     |     |     |     |     |      |
| SOLAR PHONE SH002              |               |     |     | -   | -   | -   | -   | -    |
| Sportio water beat             |               |     |     | -   | -   | -   | -   | -    |
| T002 **                        |               |     |     |     |     |     |     | -    |
| E30HT                          |               |     |     |     |     |     |     | -    |
| PLY **                         |               |     |     |     |     |     |     | -    |
| BRAVIA Phone U1                |               |     |     |     |     |     |     |      |
| SA001                          |               |     |     |     |     |     |     |      |
| S002                           |               |     |     | -   | -   | -   | -   | -    |
| T003 **                        |               |     |     |     |     |     |     |      |
| EXILIMケータイ CA003               |               |     |     |     |     |     |     |      |
| AQUOS SHOT SH003               |               |     |     |     |     |     |     |      |
| EXILIMケータイ CA004               |               |     |     | -   | -   | -   | -   | -    |
| SH004                          |               |     |     | -   | -   | -   | -   | -    |
| SH005                          |               |     |     |     |     |     |     |      |
| AQUOS SHOT SH006               |               |     |     |     |     |     |     |      |
| URBANO BARONE                  |               |     |     |     |     |     |     |      |
| 簡単ケータイ K004                    |               |     |     |     |     |     |     |      |
| PRISMOID                       |               |     |     |     |     |     |     |      |
| lotta                          |               |     |     |     |     |     |     |      |
| IS01                           |               |     |     |     |     |     |     |      |
| IS02                           |               |     |     |     |     |     |     |      |
| beskey                         |               |     |     |     |     |     |     |      |
| SA002                          |               |     |     |     |     |     |     |      |
| EXILIMケータイ CA005               |               |     |     |     |     |     |     |      |
| Cyber-shot ケータイ S003           |               |     |     |     |     |     |     |      |
| AQUOS SHOT SH008               |               |     |     |     |     |     |     |      |
| REGZA Phone T004               |               |     |     |     |     |     |     |      |
| BRAVIA Phone S004              |               |     |     |     |     |     |     |      |
| SOLAR PHONE SH007              |               |     |     |     |     |     |     |      |
| 簡単ケータイ K005 *                  |               |     |     |     |     |     |     |      |

\*外部メモリを使用するアプリケーションによって、表示差異が生じる場合がありますが問題なくご使用頂けます。

\*\*Class2以上

\*\*\*最大容量表示が4GBとなる場合がございます。

\*\*\*\* Class4以上推奨